

SPÉCIFICATIONS

CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Utilisation	+10°C à +40°C
Stockage	-15°C à +40°C
Transport	-15°C à +40°C

HYGROMÉTRIE

Utilisation	30 à 90% sans condensation
Stockage	30 à 90% sans condensation
Transport	30 à 90% sans condensation

TRANSPORT

Ne pas utiliser ou ne pas mettre l'appareil dans un endroit qui ne correspond pas aux conditions normales d'utilisation.
Ne pas transporter l'appareil hors de son emballage.

MAINTENANCE

Il est recommandé de ranger le dispositif dans un endroit approprié après utilisation. La durée de vie des LED est de l'ordre de 50 000 heures. Aucun réglage n'est à prévoir.

RECYCLAGE - DISPOSITION ANTI-POLLUTION

Recycler le dispositif selon la réglementation des composants électroniques et électriques en vigueur.

PRODUIT	LIM - Dispositif de soins esthétiques / Norme CE Electrodomestique
MODE OPÉRATOIRE	Dispositif LED avec écran tactile
POIDS BRUT	235 g
DIMENSIONS DU PRODUIT	140x75x13 mm
DIMENSIONS DE LA VITRE	114x49 mm
Appareil de Photomodulation à LED rouge (600 - 660 nm)	
Conçu et assemblé en France	

RÉSOLUTION DE PROBLÈME

SI L'APPAREIL NE DÉMARRE PAS

- Vérifier que le Pad Cosmétique est bien branché à la prise secteur.

Vous souhaitez nous contacter ?
Ecrivez-nous à cette adresse :
contact@line5paris.com

Notice générale NPCO201907 – A

Les mentions, photos et dessins de ce document ne sont pas contractuels.

GARANTIE

La Société garantit la conformité des Produits Line 5 aux spécifications de la Société et à l'état des normes techniques françaises et européennes applicables au jour de l'achat. La Société n'encourt aucune responsabilité pour tout problème de santé dû à l'utilisation des appareils vendus. Le Client a l'obligation de s'assurer que son état de santé ne comporte pas de contre-indications à l'utilisation et doit se conformer aux prescriptions de son médecin.

Tous les Produits en vente bénéficient de la garantie légale de conformité (articles L.217-4 à L.217-9 du Code de la Consommation) et de la garantie contre les vices cachés (articles 1641 et 1644 du Code Civil), permettant au Client de renvoyer les Produits livrés défectueux ou non conformes.

Tout vice de fonctionnement provenant d'un défaut de conception, de matière ou de fabrication donne droit à l'échange et/ou la réparation du Produit, après examen du Produit reconnu défectueux par la Société. Cette garantie ne s'applique qu'au bénéfice direct du Client.

La garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient du non-respect des prescriptions d'utilisation ou d'entretien indiquées par la Société et qui figurent dans la notice. De même, la garantie ne couvre pas les défauts qui proviendraient d'une négligence, d'une cause étrangère au Produit telle qu'une mauvaise installation électrique ou une installation vétuste, un défaut d'entretien, un défaut de surveillance, des fluctuations de courant électrique, une surtension, un accident, la foudre, un incendie, un dégât des eaux, des pénétrations de sable ou de liquide, un rangement inapproprié, une utilisation anormale, une utilisation en milieu humide ou extérieur si les indications, la fiche technique ou la notice d'utilisation ne l'autorisent pas expressément. De même, la garantie ne s'applique pas en cas de défaut provoqué par l'usure normale résultant des caractéristiques physiques inhérentes au Produit, pour lequel, les performances sont, par principe, fonction du temps et de l'intensité d'utilisation, ou de l'utilisation conforme aux préconisations d'usage du Produit.

La garantie ne s'applique pas non plus en cas de chocs, en cas d'usage de pièces ou accessoires non fabriqués par la Société,



GARANTIE

en cas d'altération ou de retrait du numéro du lot apposé en usine, en cas d'assemblage, de désassemblage, d'intervention ou modification effectués par un tiers non agréé par la Société.

Pour bénéficier de la garantie, le Client devra tout d'abord aviser la Société à l'adresse contact@line5paris.com ou par courrier à l'adresse du Service retour produit : Line 5 - service SAV - L'intendant ouest 4 les portes de Romagne 33760 Romagne, des défauts imputés au Produit dès la manifestation de ceux-ci, et, au plus tard, dans un délai d'un mois, en fournissant un descriptif détaillé du ou des défauts imputés et la preuve de ceux-ci, le numéro de lot du Produit et les conditions d'emploi de celui-ci. Après accord écrit de la Société, le Client devra expédier dans les quinze jours, à l'adresse du Service retour produit le Produit complet, dans son emballage d'origine, et s'abstenir d'effectuer lui-même ou de faire effectuer une réparation par un tiers. Un retour non autorisé pourra être refusé par la Société. Les frais de retour sont à la charge du Client.

En cas de défaut reconnu par la Société au titre de la présente garantie, la Société procédera, à son choix, au remplacement du ou des Produits reconnus défectueux ou à l'échange du matériel ou des pièces reconnus défectueux, et ce par des Produits aux performances au moins équivalentes et pouvant présenter des différences de conception et/ou de présentation. Toute autre responsabilité ou compensation est exclue. En cas de remplacement de Produits au titre de la présente garantie, les Produits remplacés sont eux-mêmes garantis mais uniquement pour la durée restant à courir de la garantie initiale.

En aucun cas la Société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, fortuits, ou consécutifs (manque à gagner y compris) occasionnés du fait d'une utilisation du produit non conforme à la présente notice ou à des fins autres que celles pour lesquelles le produit a été conçu. En cas d'état défectueux, tous les accessoires, y compris la prise secteur, n'étant pas couvert par la garantie, doivent être retournés dans les 15 jours à compter de la date d'achat, pour remplacement. L'original de la facture ainsi qu'une description précise de la panne sont indispensables pour chaque cas de réparation. Le Pad Cosmétique est garanti 24 mois.

Line 5

PARIS

La lumière, source de beauté
et de bien-être

Line 5
9, avenue Edouard Belin
92500 Rueil-Malmaison - FRANCE

SARL à associé unique au capital de 10 000€
RCS Nanterre 807 653 852 - TVA FR 23 807 653 852

Notice
d'utilisation
&
conditions de garantie

Line 5

PARIS

La lumière, source de beauté
et de bien-être

Conçu et fabriqué en France

Merci d'avoir choisi l'appareil LED Line 5, produit de stimulation cellulaire par la lumière LED. Naturelle et indolore, l'action de la lumière LED diffusée par le Pad Cosmétique Line 5 va apporter un coup d'éclat à votre peau en boostant vos cellules et en stimulant les processus naturels du corps.

C'est la Régénération cellulaire.

Quels résultats ?

Un effet liftant et raffermissant

> pour gommer les signes du vieillissement, amélioration globale de la peau.

Un effet lissant et restructurant

> pour atténuer les vergetures.

Un effet remodelant et tonifiant

> pour diminuer l'aspect peau d'orange.

Appliquez le Pad Line 5 sur votre peau et laissez la lumière agir ! Chaque appareil a été examiné et emballé avec soin.

Avant toute utilisation, lire attentivement la notice.

SOMMAIRE

CONTENU DU COFFRET	3
UTILISATION ET FONCTIONNEMENT	3
PROTOCOLES RECOMMANDÉS	5
ENTRETIEN – MAINTENANCE - RECYCLAGE	6
PRÉCAUTIONS D'USAGE.....	6
CONTRE-INDICATIONS	7
INFORMATIONS SUR LE PAD COSMÉTIQUE / PRÉCAUTIONS D'EMPLOI.....	8
SPÉCIFICATIONS	9
RÉSOLUTIONS DE PROBLÈMES	10
GARANTIE	12

CONTENU


Le coffret contient :

- Le Pad Cosmétique Line 5
- Des lunettes de protection
- Une prise secteur
- Une notice d'utilisation



UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

Mise en route :

- Déroulez le cordon d'alimentation de la prise secteur et reliez-le au dispositif Line 5 Paris.
- Branchez votre dispositif Line 5 Paris sur une prise secteur 230V.
- Mettez vos lunettes de protection (ces lunettes ont été spécialement conçues pour protéger les yeux de la lumière LED rouge et sont à utiliser exclusivement dans ce cas).
- Appuyez sur le bouton  situé à l'arrière du Pad correspondant au programme choisi. Si vous souhaitez interrompre le programme, il vous suffit d'appuyer sur le bouton du programme en cours.

L'utilisation de l'appareil convient à toutes les couleurs de peau.

L'appareil est préprogrammé pour une séance de 6 minutes à 12 minutes, en fonction du programme choisi, et réglé pour une diffusion de lumière optimum, alternant des séquences de lumière continue et pulsée.

- Choisissez le programme en appuyant sur le bouton :

- Vieillesse cutané
- Hygiène de la peau
- Relâchement, Vergetures, Peau d'orange



- Lancement du programme. La façade s'allume en faible intensité pendant 10 secondes afin de vous permettre de placer le dispositif sur la zone à traiter. Ensuite la lumière augmente à l'intensité et la puissance du programme.
- Appliquez le Pad Line 5 sur votre peau (votre peau doit être propre et démaquillée).
- À la fin de la séance, l'appareil s'arrête automatiquement. Vous pouvez retirer vos lunettes et reprendre une activité normale ou effectuer une nouvelle séance sur la même zone ou sur une nouvelle zone.

Vous pouvez à tout moment arrêter le traitement en appuyant sur le bouton  correspondant à votre programme.

PROTOCOLES RECOMMANDÉS

Vieillesse cutané : 1 séance de 6 minutes 3 fois/semaine pendant 12 semaines sur chaque zone à traiter.

Hygiène de la peau : 1 séance de 8 mn 3 fois par semaine pendant 8 à 12 semaines sur chaque zone à traiter.

Vergetures rouges et blanches : 1 séance de 12 minutes 3 fois/semaine pendant 12 semaines sur chaque zone à traiter.

Relâchement, Peau d'orange : 1 séance de 12 minutes 3 fois/semaine pendant 12 semaines sur chaque zone à traiter.

Il est recommandé de faire de l'exercice après chaque séance pour aider à l'élimination des graisses, par exemple 15 minutes de marche. Un massage ou un traitement de presso-thérapie après une séance de LED permet de potentialiser l'effet de la lumière LED. Le délai entre 2 séances ne doit pas dépasser 72 heures, afin d'éviter que les cellules graisseuses ne se rechargent en graisse.

Astuces :

- Les résultats sont durables et persistent dans le temps mais n'hésitez pas à faire des séances d'entretien, 1 fois /semaine par exemple selon vos besoins.
- Une séance correspond à une dose de lumière suffisante. Il n'a pas été décrit de risque de surdosage en cas de surexposition à la lumière, cependant certaines études montrent que l'absorption de lumière par les cellules diminue après 20 minutes d'exposition environ. Il faut ensuite attendre au moins 24 heures pour une autre séance efficace.

ENTRETIEN - MAINTENANCE - RECYCLAGE

- Nettoyer vos Pads avec une lingette à base d'alcool isopropylique. Ne pas employer d'essence, d'alcool, de diluants ou un produit chimique.
- Il est recommandé de ranger le Pad Cosmétique dans un endroit approprié après utilisation.
- Les lunettes doivent être nettoyées avec un linge humide. Ne pas utiliser d'alcool, ni de solvants. Veillez à vous procurer une nouvelle paire si elles sont endommagées.
- La durée de vie des LED est de l'ordre de 50 000 heures. Aucun réglage n'est à prévoir.
- Recycler le Pad Cosmétique selon la réglementation des composants électroniques et électriques en vigueur.

PRÉCAUTIONS D'USAGE

- Toujours garder l'appareil à l'écart de sources de chaleur ou d'humidité.
- Toujours utiliser l'appareil avec les éléments fournis.
- Débrancher le pad systématiquement après utilisation.
- Ne jamais tenter de démonter le Pad Cosmétique.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, s'il a été mouillé ou si vous avez renversé un liquide dessus. Ne pas utiliser l'appareil près d'une source d'eau.
- Ne pas le soumettre à des chocs violents ou à des vibrations.

CONTRE-INDICATIONS

L'utilisation de cet appareil n'est pas appropriée aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes souffrant d'épilepsie. Ne pas utiliser les LED avec des médicaments anti-inflammatoires, avec des produits photosensibilisants y compris les photosensibilisants naturels comme le millepertuis. Ne pas utiliser sur des lésions cancéreuses, sur des grains de beauté atypiques, sur les aréoles des seins, les muqueuses buccales ou génitales. **Ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin.** Tenir à l'écart d'un pacemaker.

INFORMATIONS SUR LE PAD COSMÉTIQUE

Précautions d'emploi :

- Pour réduire le risque électrique et de feu, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne jamais mettre l'appareil en contact avec de l'eau. Ne pas renverser d'eau ou d'autres liquides sur ou dans votre appareil.
 - N'ouvrir l'appareil en aucun cas. Il n'y a aucune pièce utile pour l'utilisateur à l'intérieur. En cas de dysfonctionnement, ne jamais ouvrir le Pad Cosmétique vous-même.
 - Ne jamais actionner cet appareil quand sa vitre est enlevée ou endommagée. Ne pas essayer d'utiliser l'appareil s'il est endommagé.
 - Ne pas diriger la lumière en direction des yeux. Ne pas regarder en face la lumière émise par l'appareil. Porter obligatoirement les lunettes fournies avec l'appareil. En cas d'exposition directe prolongée au niveau des yeux, consulter votre médecin ophtalmologue.
 - Ne pas laisser l'appareil à la portée des enfants.
 - Cet appareil est prévu pour un usage exclusivement intérieur. L'utilisation de cet appareil à l'extérieur annule toutes les garanties.
 - L'ensemble doit être nettoyé conformément aux recommandations du fabricant.
 - L'appareil est muni d'un dispositif d'arrêt automatique dès que le temps d'utilisation programmé est écoulé.
 - Utiliser l'appareil sur une peau propre et démaquillée.
 - Débrancher le pad systématiquement après utilisation.
- Le non respect de ces précautions annule toutes les garanties.**